



Atualização de Firmware (versão 8.11) para CD Players/Media Receivers Pioneer

Esta atualização de firmware é destinada apenas aos seguintes equipamentos vendidos no Brasil:

DEH-S4280BT/XFBR
MVH-S628BT/XFBR
DEH-X5000BR/XFBR
MVH-X3000BR/XFBR
MVH-X7000BR/XFBR

IMPORTANTE

Baixe e imprima estas instruções de atualização do firmware antes de baixar o software e iniciar o procedimento em seu aparelho. **É importante que você complete todas as etapas corretamente e na ordem descrita abaixo.**

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados ou deixe uma mensagem em nosso website www.pioneer.com.br/suporte/fale-conosco

Para realizar esta atualização, são necessários os seguintes itens:

- Um dos equipamentos listados acima;
- Um dispositivo de armazenamento USB com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior em capacidade, formatado para FAT32;
 - Deve estar em branco (não deve conter nenhum arquivo).

ATENÇÃO!

- **NÃO** desligue a unidade ou retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware está sendo atualizado. Isso pode trazer danos irreversíveis ao equipamento.
- Você só pode atualizar o firmware quando o veículo está parado e o freio de estacionamento está acionado.

Verificando a versão do firmware

Verifique se o firmware da sua unidade precisa ser atualizado, verificando o número da versão do firmware.

Procedimento:

1. Ligue o veículo. Se a unidade está ligada, pressione e segure o botão SRC para **desligá-la**.
 - O relógio deve ser mostrado e nenhum som deve tocar quando a unidade está desligada.



2. Pressione o botão MC (Multi-Controle) para mostrar a opção "INICIAL" e então pressione novamente.



3. Gire o botão MC e selecione "SW UPDATE", então pressione mais uma vez para confirmar.



4. Gire o botão e selecione "SYSTEM INFO" para confirmar a versão de firmware.



5. Depois da tela "SYSTEM INFO" aparecer, verifique a versão de firmware.



6. Confirme se o firmware da sua unidade ainda não possui a versão 8.11 ou superior. Se a versão for **8.11** ou superior, não é necessário atualizar.



Fazendo download dos arquivos de atualização do firmware do site da Pioneer

1. Faça o download dos arquivos de atualização do firmware para um computador no site da Pioneer: www.pioneer.com.br
2. Faça a descompactação do arquivo.

O arquivo zip descompactado produzirá o seguinte arquivo: **20DEH_A0811.scd**

Atualizando o firmware em sua unidade

IMPORTANTE

DEH-S4280BT/XFBR
MVH-S628BT/XFBR
DEH-X5000BR/XFBR
MVH-X3000BR/XFBR
MVH-X7000BR/XFBR

- **NÃO** execute esta atualização de firmware se o número do modelo do seu produto Pioneer for diferente de um dos modelos acima.
- Certifique-se de que o arquivo de atualização esteja localizado na pasta raiz (superior) do seu dispositivo de armazenamento USB. Não deve haver outros arquivos dentro do dispositivo de armazenamento USB, nem mesmo arquivos ocultos.
- Enquanto a sua unidade estiver sendo atualizada, **NÃO** desligue a alimentação do sistema e **NÃO** toque no botão da unidade, pois isso pode resultar em danos irreversíveis na sua unidade.
- **NÃO** remova o dispositivo de armazenamento USB durante o processo de atualização do firmware, pois isso pode resultar em danos irreversíveis na sua unidade.
- Ao realizar a atualização do firmware, todas as configurações serão restauradas para os valores padrão.
- Desconecte todos os dispositivos móveis externos que estão atualmente conectados à sua unidade.

Procedimento:

1. Conecte um dispositivo de armazenamento USB formatado em FAT32 ao seu computador e, em seguida, localize e copie o arquivo "**20DEH_A0811.scd**" na raiz do dispositivo de armazenamento USB.
2. Conecte o dispositivo de armazenamento na entrada USB da unidade.

- Se a unidade está ligada, pressione e segure o botão SRC para **desligá-la**. O relógio deve ser mostrado e nenhum som deve tocar quando a unidade está desligada.



- Pressione o botão MC (Multi Controle) e selecione a opção "INICIAL" e então pressione novamente o botão MC.



- Gire o botão MC e selecione "SW UPDATE", então pressione mais uma vez para confirmar.



- Selecione "SYSTEM UPDATE" para atualizar e pressione para confirmar.
- Após a tela "UPDATE" aparecer, selecione "YES" para iniciar o processo de atualização.
- A mensagem "CHECK FILE" aparecerá na tela após iniciar o processo.



Se você receber uma das seguintes mensagens: "FILE ERROR", "ERR-> RETRY", siga as instruções a seguir:

"FILE ERROR" - Confirme se o software está correto, então reinicie o processo de atualização ou tente utilizar um dispositivo de armazenamento USB diferente.

"ERR->RETRY" - Não desligue o equipamento! A unidade voltará a tentar automaticamente.

- Após o início, a tela mostra porcentagem de progresso durante a atualização.



10. Aguarde até que a atualização esteja concluída. (Por cerca de 5 minutos).

-> A tela a seguir será mostrada se a atualização terminar com sucesso.



O produto será reiniciado automaticamente após a conclusão da atualização. Não toque em nada mesmo quando a tela está apagada. Depois de terminar a reinicialização, a tela retornará à tela inicial.



9. A atualização do firmware agora está completa. Seu equipamento Pioneer CD/Media Receiver está pronto para uso.

Verifique a versão do firmware após a atualização.

Execute o mesmo procedimento de "Verificar a versão do firmware" para verificar se o firmware foi atualizado

Procedimento:

1. Se a unidade estiver LIGADA, pressione e segure SRC / OFF para desligar a unidade.
2. Pressione M.C. para exibir o menu "INICIAL", depois pressione novamente para entrar.
3. Gire M.C. Marque para selecionar "S / W UPDATE" e pressione para confirmar.
4. Selecione "SYSTEM INFO" para confirmar a versão do firmware.
5. Após a tela "INFO SISTEMA" aparecer, confirme a versão do firmware como **8.11**

Informações de contato

Central de Atendimento ao Consumidor Pioneer

www.pioneer.com.br/suporte/fale-conosco 0800-600-5725