

Ordenação de lista de músicas

Minha lista de músicas é exibida fora de ordem, é normal?

Os aparelhos multimídias Pioneer possuem capacidade de reconhecimento de dispositivos de memória com formatação do tipo *NTFS, que permite leitura de dispositivos de maior capacidade de memória.

Porém, o armazenamento de muitas músicas no mesmo dispositivo pode eventualmente gerar dificuldades na localização de arquivos por parte do usuário.

A sequência de músicas exibido no aparelho pode diferir da forma como ela é organizada no computador devido a fatores como: extensão do arquivo, nomenclatura, formatação do áudio (taxa de compressão, velocidade de gravação, etc), caracteres embutidos, arquivos ocultos, além da procedência dos arquivos.

Por esta razão, a sequência exibidas na tela pode ser diferente do esperado pela usuário.

Esta característica é normal e está descrita no manual de usuário do aparelho, na página sobre *armazenamento USB.

 **Nota:** Consulte o manual do modelo do seu aparelho, disponível também no site da Pioneer <https://pioneer.com.br/manuais/>