

## Atualização de Firmware (versão 8.18) para CD Players/Media Receivers Pioneer

Esta atualização de firmware é destinada apenas aos seguintes equipamentos vendidos no Brasil:

DEH-X50BR
DEH-S4080BT
MVH-X30BR

### **IMPORTANTE**

Baixe e imprima estas instruções de atualização do firmware antes de baixar e instalar a atualização do firmware. É importante que você complete todas as etapas corretamente e na ordem descrita abaixo.

**Nota:** Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h20, exceto feriados ou deixe uma mensagem em nosso website <https://pioneer.com.br/fale-conosco>.

Para realizar esta atualização, são necessários os seguintes itens:

- Um dos equipamentos listados acima
- Um dispositivo de armazenamento USB com os seguintes requisitos:
  - 2 GB ou maior em capacidade, formatado para FAT32
  - Deve estar em branco (não deve conter nenhum arquivo)

### **ATENÇÃO!**

- NÃO desligue a unidade ou retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware está sendo atualizado. Isso pode trazer danos irreversíveis ao equipamento.
- Você só pode atualizar o firmware quando o veículo está parado e o freio de estacionamento está acionado.

## Verificando a versão do firmware

Verifique se o firmware da sua unidade precisa ser atualizado, verificando o número da versão do firmware.

### **Procedimento:**

1. Ligue o veículo. Se a unidade está ligada, pressione e segure o botão SRC para **desligá-la**
  - O relógio deve ser mostrado e nenhum som deve tocar quando a unidade está desligada.



2. Pressione o botão MC (**M**ulti-**C**ontrol) para mostrar a opção “INICIAL” e então pressione novamente



3. Gire o botão MC e selecione “SW UPDATE”, então pressione mais uma vez para confirmar



4. Gire o botão e selecione “SYSTEM INFO” para confirmar a versão de firmware.



5. Depois da tela “SYSTEM INFO” aparecer, verifique a versão de firmware



6. Confirme se o firmware da sua unidade ainda não possui a versão 8.18 ou superior.  
Se a versão for **8.18** ou superior, não é necessário atualizar.

## Fazendo download dos arquivos de atualização do firmware do site da Pioneer

1. Faça o download dos arquivos de atualização do firmware para um computador no site da

Pioneer: <https://pioneer.com.br/produto/deh-s4080bt/#suporte>

2. Faça a descompactação do arquivo.

O arquivo zip descompactado produzirá o seguinte arquivo: **18DEH\_A0818.scd**

## Atualizando o firmware em sua unidade

### **IMPORTANTE**

DEH-X50BR
DEH-S4080BT
MVH-X30BR

- NÃO execute esta atualização de firmware se o número do modelo do seu produto Pioneer for diferente de um dos modelos acima.
- Certifique-se de que o arquivo de atualização esteja localizado na pasta raiz (superior) do seu dispositivo de armazenamento USB. Não deve haver outros arquivos dentro do dispositivo de armazenamento USB, nem mesmo arquivos ocultos.
- Enquanto a sua unidade estiver sendo atualizada, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque no botão da unidade, pois isso pode resultar em danos irreversíveis na sua unidade.
- NÃO remova o dispositivo de armazenamento USB durante o processo de atualização do firmware, pois isso pode resultar em danos irreversíveis na sua unidade.
- Ao realizar a atualização do firmware, todas as configurações serão restauradas para os valores padrão.
- Desconecte todos os dispositivos móveis externos que estão atualmente conectados à sua unidade.

### **Procedimento:**

1. Conecte um dispositivo de armazenamento USB formatado em FAT32 ao seu computador e, em seguida, localize e copie o arquivo "18DEH\_A0818.scd" na raiz do dispositivo de armazenamento USB.
2. Conecte o dispositivo de armazenamento na entrada USB da unidade.
3. Se a unidade está ligada, pressione e segure o botão SRC para **desligá-la**. O relógio deve ser mostrado e nenhum som deve tocar quando a unidade está desligada.



4. Pressione o botão MC (Multi Controle) e selecione a opção "INICIAL" e então pressione novamente o botão MC



5. Gire o botão MC e selecione "SW UPDATE", então pressione mais uma vez para confirmar



6. Selecione "SYSTEM UPDATE" para atualizar e pressione para confirmar.
7. Após a tela "UPDATE" aparecer, selecione "YES" para iniciar o processo de atualização.
8. A mensagem "CHECK FILE" aparecerá na tela após iniciar o processo.



Se você receber uma das seguintes mensagens: "FILE ERROR", "ERR-> RETRY", siga as instruções a seguir:

**"FILE ERROR"** - Confirme se o software está correto, então reinicie o processo de atualização ou tente utilizar um dispositivo de armazenamento USB diferente.

**"ERR->RETRY"** - Não desligue o equipamento! A unidade voltará a tentar automaticamente.



9. Após o início, a tela mostra porcentagem de progresso durante a atualização.



10. Aguarde até que a atualização esteja concluída. (Por cerca de 5 minutos)

-> A tela a seguir será mostrada se a atualização terminar com sucesso



O produto será reiniciado automaticamente após a conclusão da atualização. Não toque em nada mesmo quando a tela está apagada. Depois de terminar a reinicialização, a tela retornará à tela inicial.



9. A atualização do firmware agora está completa. Seu equipamento Pioneer CD/Media Receiver está pronto para uso.

### Verifique a versão do firmware após a atualização.

Execute o mesmo procedimento de "Verificar a versão do firmware" para verificar se o firmware foi atualizado

#### **Procedimento:**

1. Se a unidade estiver LIGADA, pressione e segure SRC / OFF para desligar a unidade.
2. Pressione M.C. para exibir o menu "INICIAL", depois pressione novamente para entrar.
3. Gire M.C. Marque para selecionar "S / W UPDATE" e pressione para confirmar.
4. Selecione "SYSTEM INFO" para confirmar a versão do firmware.
5. Após a tela "INFO SISTEMA" aparecer, confirme a versão do firmware como **8.18**

Informações de contato

Central de Atendimento ao Consumidor Pioneer

<https://pioneer.com.br/fale-conosco/>