



MANUAL DE INSTALAÇÃO

MOLDURA JEEP RENEGADE. 8" PADRÃO PIONEER




Materiais inclusos na embalagem:

- 01 Moldura Jeep Renegade 8".
- 04 Presilhas de fixação da moldura.
- 02 Suportes de fixação para chassi do aparelho.
- 02 Suportes de fixação da tela.
- 08 Parafusos autofixante 4,8 x 16 mm.
- 04 Parafusos M5 x 12 mm.
- 04 Parafusos M4 x 12 mm.


Passo 1: Fixar os suportes D E com os parafusos M5.



Ou:



Passo 2: Conectar os cabos, inserir no painel do carro, fixar com 4 parafusos autofixantes.





Passo 3: Fixar os suportes da tela com os parafusos M4.



Passo 4: Conectar os cabos, colocar a tela, alinhando os suportes, fixar a parte superior e inferior com os parafusos autofixantes.



Fixação tela lado superior.



Fixação tela lado inferior.



Passo 5: Montar na moldura as 4 presilhas.



Passo 6: Encaixar a moldura.

