

Diferença entre “Modo Rede” & “Modo Padrão”

Qual a diferença entre “Modo Rede” e “Modo Padrão” no menu configuração?

Alguns modelos de equipamentos saem de fábrica com duas configurações iniciais, sendo necessário escolher a configuração de acordo com o tipo de instalação presente no veículo.

São eles:

Modo Padrão:

- Faz a separação dos canais de áudio por posição, ou seja, os canais ficam divididos em áudio frontal (direito/esquerdo), traseiro (direito/esquerdo) e subwoofer.

Modo de Rede:

- Os canais de áudio são separados por frequência utilizando o crossover interno do aparelho, assim os canais frontais se tornam canais para alta frequência (ligação de tweeter), os canais traseiros se tornam canais de média frequência (ligação de alto falantes do tipo mid range) e o canal de sub se transforma em canais de baixa frequência (para ligação de subwoofer).



ATENÇÃO: Caso a configuração escolhida não esteja de acordo com o tipo da instalação, pode ocorrer danos ao alto-falantes, além de problemas como:

- ✓ Aparelho emitindo áudio anormal (sem graves, sem agudo, etc);
- ✓ Não apresenta áudio em algum dos canais;
- ✓ Não apresenta áudio em chamadas bluetooth™.