

Atualização de Firmware (versão 0.13) para Media Receiver Pioneer

Esta atualização de firmware é destinada apenas ao seguinte equipamento vendido no Brasil:

MVH-98UB/XFBR

IMPORTANTE

Baixe e imprima estas instruções de atualização do firmware antes de baixar e instalar a atualização do firmware. É importante que você complete todas as etapas corretamente e na ordem descrita abaixo.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para 0800-600-5725 de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h20, exceto feriados ou deixe uma mensagem em nosso website <https://pioneer.com.br/fale-conosco>

Para realizar esta atualização, são necessários os seguintes itens:

- O equipamento listado acima
- Um cartão de memória SD ou dispositivo de armazenamento USB com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior em capacidade, formatado para FAT32
 - Deve estar em branco (não deve conter nenhum arquivo)

ATENÇÃO!

- NÃO desligue a unidade ou ejetete o dispositivo de armazenamento USB enquanto o firmware está sendo atualizado.
- Você só pode atualizar o firmware quando o veículo está parado e o freio de estacionamento está acionado.

Verificando a versão do firmware

Verifique se o firmware da sua unidade precisa ser atualizado, verificando o número da versão do firmware.

Procedimento:

1. Ligue o equipamento, pressione o botão "SRC" até que o equipamento fique na opção RADIO.



2. Pressione simultaneamente os botões [Display] e [1], em seguida a versão de firmware do equipamento será mostrado.



3. Confirme se o firmware da sua unidade ainda não possui a versão 0.13 ou superior.
4. Se a versão for 0.13 ou superior, não é necessário atualizar

Fazendo download dos arquivos de atualização do firmware do site da Pioneer

1. Faça o download dos arquivos de atualização do firmware para um computador no site da Pioneer: <https://pioneer.com.br/produto/mvh-98ub/#suporte>
2. Faça a descompactação do arquivo.

O arquivo zip descompactado produzirá o seguinte arquivo: **updata.cdp**

Atualizando o firmware em sua unidade

IMPORTANTE

MVH-98UB/XFBR

- NÃO execute esta atualização de firmware se o número do modelo do seu produto Pioneer for diferente de um dos modelos acima.
- Certifique-se de que o arquivo de atualização esteja localizado na pasta raiz (superior) do seu dispositivo de armazenamento USB. Não deve haver outros arquivos dentro do dispositivo de armazenamento USB.
- Enquanto a sua unidade estiver sendo atualizada, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque no botão da unidade, pois isso pode resultar em danos graves na sua unidade.
- NÃO remova o dispositivo de armazenamento USB durante o processo de atualização do firmware.
- Realizar a atualização do firmware irá restaurar todas as configurações para seus valores padrão.
- Desconecte todos os dispositivos móveis externos que estão atualmente conectados à sua unidade.

Procedimento:

1. Conecte um dispositivo de armazenamento USB formatado em FAT32 ao seu computador e, em seguida, localize e copie o arquivo "**updata.cdp**" na raiz do dispositivo de armazenamento USB.
2. Conecte o dispositivo de armazenamento na entrada USB da unidade.

5. Ligue o equipamento, pressione o botão "SRC" até que o equipamento fique na opção USB e aguarde aproximadamente 10 segundos até que o dispositivo de armazenamento possa ser lido.



6. Pressione simultaneamente os botões [Display] e [2], em seguida o equipamento mostrará a mensagem "UPDATE MCU".



A atualização dura cerca de 20 segundos, após a conclusão o produto reiniciará automaticamente, isso significa que a atualização foi concluída com sucesso!

Não toque em nada mesmo quando a tela está apagada. Depois de terminar a reinicialização, a tela retornará à tela inicial.

A atualização do firmware agora está completa. Seu equipamento Pioneer Media Receiver está pronto para uso.

Verifique a versão do firmware após a atualização.

Execute o mesmo procedimento de "Verificar a versão do firmware" para verificar se o firmware foi atualizado

Procedimento:

1. Ligue o equipamento, pressione o botão "SRC" até que o equipamento fique na opção RADIO.
2. Pressione simultaneamente os botões [Display] e [1], em seguida a versão de firmware do equipamento será mostrado. Confirme a versão do firmware como **0.13**

Informações de contato:

Central de Atendimento ao Consumidor Pioneer

<https://pioneer.com.br/fale-conosco>

0800-600-5725