

Instruções para atualização de Firmware

06 de novembro de 2023

Esta atualização de firmware se aplicam somente aos modelos de Multimídias Receiver Pioneer:

DMH-A348BT/XFBR

IMPORTANTE

Por favor leia estas instruções antes de fazer o download e instalação do arquivo de atualização de firmware. É importante que você execute todos os passos corretamente conforme ordem descrita a seguir.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h20, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneer.com.br/fale-conosco/>

Para realizar esta atualização, os seguintes itens são necessários:

- Um dos modelos de Multimídia Receiver Pioneer listados acima.
- Um ou pen drive com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior capacidade, formatado em FAT32
 - O cartão deve estar vazio (não deve conter arquivos)

ATENÇÃO

- **NÃO** desligue a unidade ou desconecte o pen drive durante o procedimento de atualização.
- Você pode apenas atualizar o firmware com o veículo estacionado e com o freio de estacionamento acionado (fio parking aterrado) caso contrário o equipamento não permitirá a atualização.

Verificando a versão de firmware


Verifique se seu aparelho necessita desta atualização verificando a versão do firmware instalada no seu aparelho.

PROCEDIMENTO


1. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
2. Pressione o botão com formato de engrenagem abaixo:



3. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



4. Verifique a versão (**MCU**) de seu aparelho e confirme se necessita de atualização.
Sendo a versão abaixo de [V1.52], proceda com a atualização.



Baixando os arquivos de atualização do website da Pioneer

1. Baixe os arquivos referentes à atualização clicando no botão “Atualização de Firmware” na página do modelo DMH-A348BT do site <https://pioneer.com.br/produto/dmh-a348bt>
2. Extraia o arquivo baixado.

O arquivo baixado estará compactado e você verá os seguintes arquivos ao descompactá-lo:

Modelo do Aparelho	Versão	Arquivos
DMH-A348BT/XFBR	V1.52	FORCE_UPG.BIN ISP_UPDT.BIN MCU.BIN

Atualização do Firmware no seu aparelho

IMPORTANTE

- NÃO realize esta atualização se seu modelo não for um DMH-A348BT.
- Garanta que o arquivo de atualização esteja localizado dentro da pasta raiz no seu pen drive. Não devem existir outros arquivos gravados neste pen drive.
- Durante a atualização do seu aparelho, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque na tela do aparelho. Isto pode causar severos danos ao aparelho.
- NÃO remova o pen drive durante o processo de atualização.
- Desconecte qualquer dispositivo móvel ou celular conectado ao seu aparelho.
- A atualização de firmware irá reestabelecer o equipamento para seu padrão de fábrica.


Procedimento:

1. Conecte um pen drive sem arquivos (formatado) ao seu computador, localize e copie os arquivos na raiz do pen drive.
2. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
3. Conecte o pen drive à entrada USB do aparelho.
4. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem:

Clique na tecla [MCU].



5. O progresso da atualização será exibido durante a atualização:



NOTA: Não desligue o aparelho ou remova o pen drive durante a atualização, senão o aparelho sofrerá danos irreversíveis.

6. A mensagem de “Atualização Concluída” será exibida quando a atualização finalizar com sucesso.




7. O aparelho irá reiniciar automaticamente depois da atualização. Não manuseie o produto quando a tela estiver totalmente preta. Após a reinicialização, a tela irá voltar para a função rádio.




8. Desconecte o pen drive do aparelho, depois clique na engrenagem abaixo:



9. Role a tela para baixo e clique em [Restaurar Configurações]:



10. Clique em [OK] para confirmar a restauração:




11. O aparelho irá reiniciar e exibir a função rádio.
A atualização foi concluída com êxito. Seu aparelho Pioneer estará pronto para o uso.

Confirmar se o firmware foi atualizado

Execute o mesmo procedimento “Verificando a versão de firmware” para confirmar se o firmware foi atualizado.

PROCEDIMENTO


1. Pressione o botão com formato de engrenagem abaixo:



2. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



3. Confirme a versão do firmware atualizado para “V1.52”.



Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h20, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneer.com.br/fale-conosco/>