



Instruções para atualização de Firmware do modelo DMH-AP6650BT

22 de abril de 2025

Esta atualização de firmware se aplica somente ao modelo de Multimídia Receiver Pioneer:

| |
|---------------------|
| DMH-AP6650BT |
|---------------------|

IMPORTANTE

Por favor leia estas instruções antes de fazer o download e instalação do arquivo de atualização de firmware. É importante que você execute todos os passos corretamente conforme ordem descrita a seguir.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneerdobrasil.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new>

Para realizar esta atualização, os seguintes itens são necessários:

- Um dos modelos de Multimídia Receiver Pioneer listados acima.
- Um ou pen drive com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior capacidade, formatado em FAT32;
 - O cartão deve estar vazio (não deve conter arquivos).

Este firmware corrige os seguintes itens:

- Correção de pequenos bugs.

ATENÇÃO


- **NÃO** desligue a unidade ou desconecte o pen drive durante o procedimento de atualização.
- Você pode apenas atualizar o firmware com o veículo estacionado e com o freio estacionamento acionado (fio parking aterrado) caso contrário o equipamento não permitirá a atualização.

Verificando a versão de firmware

Verifique se seu aparelho necessita desta atualização verificando a versão do firmware instalada no seu aparelho.

PROCEDIMENTO


1. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
2. Pressione o botão [Configurações]:



3. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:



4. Toque em [Informação do Sistema]:



5. Verifique a versão de seu aparelho (SOC) e confirme se necessita de atualização:
Sendo a versão inferior a **SOC [3.0.07]**, proceda com a atualização.

Baixando os arquivos de atualização do Website da Pioneer

1. Baixe os arquivos referentes à atualização clicando sobre a versão mais recente da tabela do DMH-AP6650BT:

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------|
| DMH-AP6650BT | SOC: 3.0.07 | 22/04/2025 |
|--------------|-----------------------------|------------|

<https://pioneerdobrasil.zendesk.com/hc/pt-br/articles/Atualização-de-Produtos>

2. Extraia o arquivo baixado.

O arquivo baixado estará compactado e você verá os seguintes arquivos ao descompactá-lo:

| Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|--|---------------------|-------------------|---------|
|  update | 22/04/2025 08:53 | Pasta de arquivos | |

Atualização do Firmware no seu aparelho

IMPORTANTE

- NÃO realize esta atualização se seu modelo não for um DMH-AP6650BT.
- Garanta que o arquivo de atualização esteja localizado dentro da pasta raiz no seu pen drive. Não devem existir outros arquivos gravados neste pen drive.
- Durante a atualização do seu aparelho, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque na tela do aparelho. Isto pode causar severos danos ao aparelho.
- NÃO remova o pen drive durante o processo de atualização.
- Desconecte qualquer dispositivo móvel ou celular conectado ao seu aparelho.
- A atualização de firmware irá reestabelecer o equipamento para seu padrão de fábrica.

Procedimento:

1. Conecte um pen drive sem arquivos (formatado) ao seu computador, localize e copie a pasta “**update**” para o pen drive, conforme mostrado abaixo:

| Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|--|---------------------|-------------------|---------|
|  update | 22/04/2025 08:53 | Pasta de arquivos | |


2. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.

3. Conecte o pen drive à entrada USB do aparelho.


4. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem:



5. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:




6. Role a lista para baixo e toque em [Atualização de Firmware]:



7. Aguarde alguns segundos até o aparelho reconhecer o arquivo, e depois clique em [Update]:



8. Aguarde até que todo o processo de atualização seja realizada.




NÃO DELIGUE E/OU NÃO REMOVA O PENDRIVE enquanto o firmware está sendo atualizado.

9. A tela irá mostrar que a atualização foi realizada com sucesso quando a atualização for completada. Por favor desconecte o dispositivo USB.



10. O produto reiniciará ao término da atualização. Não toque na tela, mesmo que ela esteja apagada. Após o reinício com sucesso, pode manusear o produto normalmente:



11. A atualização está completa. Seu Multimídia Receiver Pioneer está pronto para uso.

Confirmar se o firmware foi atualizado

Execute o mesmo procedimento “Verificando a versão de firmware” para confirmar se o firmware foi atualizado.

PROCEDIMENTO


1. Toque no ícone indicado:




2. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:



3. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



4. Confirme a versão do firmware atualizado para **SOC [3.0.07]**.



Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneerdobrasil.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new>.

Copyright(c) 2025 Pioneer Corporation