

## Instruções para atualização de Firmware do modelo DMH-A4480BT

13 de maio de 2024

Esta atualização de firmware se aplica somente ao modelo de Multimídia Receiver Pioneer:

**DMH-A4480BT**

### **IMPORTANTE**

Por favor leia estas instruções antes de fazer o download e instalação do arquivo de atualização de firmware. É importante que você execute todos os passos corretamente conforme ordem descrita a seguir.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneer.com.br/fale-conosco/>

Para realizar esta atualização, os seguintes itens são necessários:

- Um dos modelos de Multimídia Receiver Pioneer listados acima.
- Um ou pen drive com os seguintes requisitos:
  - 2 GB ou maior capacidade, formatado em FAT32
  - O cartão deve estar vazio (não deve conter arquivos)

### **ATENÇÃO**


- **NÃO** desligue a unidade ou desconecte o pen drive durante o procedimento de atualização.
- Você pode apenas atualizar o firmware com o veículo estacionado e com o freio estacionamento acionado (fio parking aterrado) caso contrário o equipamento não permitirá a atualização.

## **Verificando a versão de firmware**


Verifique se seu aparelho necessita desta atualização verificando a versão do firmware instalada no seu aparelho.

### **PROCEDIMENTO**


1. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
2. Pressione o botão [Configurações]:



3. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:




4. Toque em [Informação do Sistema]:



5. Verifique a versão de seu aparelho (MCU) e (SOC) e confirme se necessita de atualização:

Sendo a versão inferior a **MCU [220926]** e/ou **SOC [240415]**, proceda com a atualização.





## Baixando os arquivos de atualização do Website da Pioneer

1. Baixe os arquivos referentes à atualização clicando no botão “Atualização de Firmware” na página do modelo DMH-A4480BT do site <http://pioneer.com.br>

2. Extraia o arquivo baixado.

O arquivo baixado estará compactado e você verá os seguintes arquivos ao descompactá-lo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 update	22/04/2024 00:09	Pasta de arquivos	
 turndegradedmode	02/09/2021 08:56	Arquivo	1 KB



## Atualização do Firmware no seu aparelho

### IMPORTANTE

- NÃO realize esta atualização se seu modelo não for um DMH-A4480BT.
- Garanta que o arquivo de atualização esteja localizado dentro da pasta raiz no seu pen drive. Não devem existir outros arquivos gravados neste pen drive.
- Durante a atualização do seu aparelho, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque na tela do aparelho. Isto pode causar severos danos ao aparelho.
- NÃO remova o pen drive durante o processo de atualização.
- Desconecte qualquer dispositivo móvel ou celular conectado ao seu aparelho.
- A atualização de firmware irá reestabelecer o equipamento para seu padrão de fábrica.

### Procedimento:


1. Conecte um pen drive sem arquivos (formatado) ao seu computador, localize e copie os arquivos “turndegradedmode” e a pasta “update” para o pen drive, conforme mostrado abaixo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 update	26/04/2023 08:46	Pasta de arquivos	
 turndegradedmode	26/11/2020 03:57	Arquivo	1 KB


2. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.

3. Conecte o pen drive à entrada USB do aparelho.


4. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem:




5. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:



6. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



7. Clique em “Atualizar”:




Nota: Se a tecla “Atualizar” não estiver disponível, retorne ao passo 1 e confirme se os arquivos foram gravados corretamente.


8. O arquivo estará sendo verificado para atualização:



9. Confirme se a nova versão de firmware será exibida e clique em "Atualizar":



10. Aguarde até que todo o processo de atualização seja realizada.  
Poderá ocorrer do aparelho reiniciar e voltar para a tela de progresso, conforme abaixo::




**NÃO DELIGUE E/OU NÃO REMOVA O PENDRIVE** enquanto o firmware está sendo atualizado.

11. A tela irá mostrar que a atualização foi realizada com sucesso quando a atualização for completada. Por favor desconecte o dispositivo USB.



12. O produto reiniciará ao término da atualização. Não toque na tela, mesmo que ela esteja apagada. Após o reinício, a tela retornará ao menu principal.




13. A atualização está completa. Seu Multimídia Receiver Pioneer está pronto para uso.

## Confirmar se o firmware foi atualizado


Execute o mesmo procedimento “Verificando a versão de firmware” para confirmar se o firmware foi atualizado.

### PROCEDIMENTO


1. Toque no ícone indicado:




2. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:



3. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



4. Confirme a versão do firmware atualizado para “MCU: PIO\_ST02-220926” e “SOC: PIO\_SC01-240415”:



Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para 0800-600-5725 de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneer.com.br/fale-conosco/>

-----  
Copyright(c) 2024 Pioneer Corporation