

Instruções para atualização de Firmware do modelo DMH-A5450BT

05 de julho de 2024

Esta atualização de firmware se aplica somente ao modelo de Multimídia Receiver Pioneer:

DMH-A5450BT

IMPORTANTE

Por favor leia estas instruções antes de fazer o download e instalação do arquivo de atualização de firmware. É importante que você execute todos os passos corretamente conforme ordem descrita a seguir.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneer.com.br/fale-conosco/>

Para realizar esta atualização, os seguintes itens são necessários:

- Um dos modelos de Multimídia Receiver Pioneer listados acima.
- Um ou pen drive com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior capacidade, formatado em FAT32
 - O cartão deve estar vazio (não deve conter arquivos)

ATENÇÃO


- **NÃO** desligue a unidade ou desconecte o pen drive durante o procedimento de atualização.
- Você pode apenas atualizar o firmware com o veículo estacionado e com o freio estacionamento acionado (fio parking aterrado) caso contrário o equipamento não permitirá a atualização.

Verificando a versão de firmware


Verifique se seu aparelho necessita desta atualização verificando a versão do firmware instalada no seu aparelho.

PROCEDIMENTO


1. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.
2. Pressione o botão [Configurações]:



3. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:




4. Toque em [Informação do Sistema]:



5. Verifique a versão de seu aparelho (MCU) e (SOC) e confirme se necessita de atualização:

Sendo a versão inferior a **MCU [3.0.03]** e/ou **SOC [3.0.07]**, proceda com a atualização.





Baixando os arquivos de atualização do Website da Pioneer

1. Baixe os arquivos referentes à atualização clicando no botão “Atualização de Firmware” na página do modelo DMH-A5450BT do site <http://pioneer.com.br>

2. Extraia o arquivo baixado.

O arquivo baixado estará compactado e você verá os seguintes arquivos ao descompactá-lo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 update	05/07/2024 08:55	Pasta de arquivos	
 turndegradedmode	05/07/2024 08:55	Arquivo	1 KB



Atualização do Firmware no seu aparelho

IMPORTANTE

- NÃO realize esta atualização se seu modelo não for um DMH-A5450BT.
- Garanta que o arquivo de atualização esteja localizado dentro da pasta raiz no seu pen drive. Não devem existir outros arquivos gravados neste pen drive.
- Durante a atualização do seu aparelho, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque na tela do aparelho. Isto pode causar severos danos ao aparelho.
- NÃO remova o pen drive durante o processo de atualização.
- Desconecte qualquer dispositivo móvel ou celular conectado ao seu aparelho.
- A atualização de firmware irá reestabelecer o equipamento para seu padrão de fábrica.

Procedimento:


1. Conecte um pen drive sem arquivos (formatado) ao seu computador, localize e copie os arquivos “turndegradedmode” e a pasta “update” para o pen drive, conforme mostrado abaixo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 update	26/04/2023 08:46	Pasta de arquivos	
 turndegradedmode	26/11/2020 03:57	Arquivo	1 KB


2. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.

3. Conecte o pen drive à entrada USB do aparelho.


4. Toque nos ícones abaixo na seguinte ordem:




5. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:



6. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



7. Clique em “Atualizar”:




Nota: Se a tecla “Atualizar” não estiver disponível, retorne ao passo 1 e confirme se os arquivos foram gravados corretamente.


8. O arquivo estará sendo verificado para atualização:



9. Confirme se a nova versão de firmware será exibida e clique em "Atualizar":



10. Aguarde até que todo o processo de atualização seja realizada.
Poderá ocorrer do aparelho reiniciar e voltar para a tela de progresso, conforme abaixo::




NÃO DELIGUE E/OU NÃO REMOVA O PENDRIVE enquanto o firmware está sendo atualizado.

11. A tela irá mostrar que a atualização foi realizada com sucesso quando a atualização for completada. Por favor desconecte o dispositivo USB.



12. O produto reiniciará ao término da atualização. Não toque na tela, mesmo que ela esteja apagada. Após o reinício, a tela retornará ao menu principal.




13. A atualização está completa. Seu Multimídia Receiver Pioneer está pronto para uso.

Confirmar se o firmware foi atualizado


Execute o mesmo procedimento “Verificando a versão de firmware” para confirmar se o firmware foi atualizado.

PROCEDIMENTO


1. Toque no ícone indicado:



2. Role a lista para baixo e toque em [Sistema]:



3. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:



4. Confirme a versão do firmware atualizado para **MCU [3.0.03]** e **SOC [3.0.07]**.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneer.com.br/fale-conosco>.

Copyright(c) 2024 Pioneer Corporation