Utilização de Pen Drive no Aparelho Pioneer

Versão 1.0

Informações sobre o uso do Pen Drive:

Segue abaixo os principais itens a serem observados:

- O dispositivo USB ou SD deve ser 2.0 (cartões SD ou pen drives de capacidade muito grande geralmente são 3.0);
- O dispositivo USB deve estar formatado em FAT32 (cartões SD ou pen drives de capacidade muito grande geralmente não possuem esta opção de formatação);
- A hierarquia de pastas e quantidade de níveis deve ser respeitada;
- Arquivos ocultos ou protegidos não são reproduzidos;
- Os arquivos ou pastas devem estar nomeados com no máximo 32 caracteres para que sejam mostrados corretamente;
- Pode haver atraso na reprodução se o dispositivo USB ou SD tiver uma lista muito extensa de arquivos ou várias hierarquias de pastas;
- Formatos ex-FAT e NTFS não serão reconhecidos.

De uma forma geral, recomendamos a utilização de pen drives de até 8 Gb, pois este possui boa capacidade de memória e proporciona rapidez de leitura.

Salientamos que quanto maior a capacidade de armazenamento de arquivos, maior poderá ser a demora do aparelho para conseguir localizar suas músicas ou vídeos.

Possíveis causas de erros:

Recomendamos que verifique os seguintes abaixo:

- Verificar se o conector USB ou o cabo USB não está danificado, em curto-circuito ou preso em algo;
- Efetue o teste com outro dispositivo USB para confirmar se o dispositivo não está danificado;
- Não utilizar HUB USB nos aparelhos Pioneer;
- Arquivos protegidos por DRM não serão identificados;
- Error 23: significa que o dispositivo não foi formatado corretamente. Neste caso, remova o dispositivo e formate-o corretamente em FAT-32.

Arquivos suportados:

Conforme o modelo do aparelho, pode variar os dados abaixo:

Arquivos MP3

Extensão de arquivo	.mp3
Taxa de bits	8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR
Frequência de amostragem	8 kHz a 48 kHz (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz para ênfase)
Versão ID3 tag compatível	1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (o tag ID3 Versão 2.x recebe prioridade sobre a Versão 1.x.)
Lista de reprodução M3u	Não compatível
MP3i (MP3 interativo), mp3 PRO	Não compatível

Arquivos WMA

Extensão de arquivo	.wma
Taxa de bits	48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)
Frequência de amostragem	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Áudio Profissional Windows Media™, Lossless, Voz/ Transmissão DRM/ Transmissão com vídeo	Não compatível

Arquivos AAC (somente DEH-X5000BR)

Formato compatível	AAC codificado por iTunes
Extensão de arquivo	.m4a
Frequência de amostragem	11,025 kHz a 48 kHz
Taxa de bits estéreo	16 kbps a 320 kbps, VBR
Apple Lossless	Não compatível
Arquivo AAC comprado na iTunes Store (extensão de arquivo .m4p)	Não compatível

Arquivos FLAC

- Formatos de arquivo FLAC não podem ser conectados via MTP.
- Arquivos FLAC podem não ser reproduzíveis, dependendo do codificador.

Extensão de arquivo	.flac, .fla
Frequência de amostragem	8/11,025/12/16/22,05/ 24/32/44,1/48/96 kHz
Taxa de bit de quantização	8/16/24 bits
Modo do canal	1/2 canal

Arquivos WAV

- Formatos de arquivo WAV não podem ser conectados via MTP.

Extensão de arquivo	.wav
Bits de quantização	8 e 16 (LPCM)
Frequência de amostragem	16 kHz a 48 kHz (LPCM)

Para mais informações, consulte o manual de usuário do seu modelo no link: https://pioneer.com.br/manuais/