Sintoma
Não funciona o Rádio FM

Como resolver problema de recepção FM:

Problemas de recepção de sinais AM e FM geralmente estão associados a instalação deficiente, muitas vezes ocasionadas por falta de utilização de conectores recomendados. Sugerimos que a instalação seja verificada por instalador profissional experiente de sua confiança e que sejam verificados os seguintes o pontos abaixo:

1) Verifique se a antena instalada no veículo é compatível com o equipamento. Se possível, teste a recepção do rádio com uma antena comum fora do veiculo ou em uma bancada.

2) Caso esteja utilizando antena elétrica amplificada, verifique se a mesma está sendo alimentada com o fio azul/branco do chicote (Fio REMOTE) que fornece 12V quando o rádio é ligado. Sem essa alimentação da antena externa amplificada, a recepção fica severamente prejudicada.

Configurações FUNÇÃO

Os itens do menu variam de acordo com a fonte.

Item do Menu	Descrição
BSM RADIO	
	Guarde as seis estações mais fortes nas teclas numéricas (**1**/⋀ a **6**/⇄) automaticamente.
LOCAL RADIO	
FM: [OFF], [NV1], [NV2], [NV3], [NV4] **AM:** [OFF], [NV1], [NV2]	Restringir a estação de sintonização de acordo com a intensidade do sinal.
BUSCA RADIO	
[MAN], [PCH]	Atribua os botões ⏮ ou ⏭ para buscar as estações uma a uma (sintonização manual) ou selecionar uma estação dos canais predefinidos.