Tela Piscando com Intermitência Multimídias com Tela Flutuante

Versão 1.0

Tela Piscando com Intermitência: O que pode ser?

As Multimídias Receivers com tela flutuante possuem um cabo de conexão entre a tela e o módulo principal.

Devido ao mal encaixe no plug de conexão, a tela do aparelho irá causar o mal funcionamento, como tela piscando e/ou desligando com intermitência.



Ao realizar a instalação do aparelho ou caso seja necessário remover a tela do lugar, é necessário confirmar se o encaixe está correto. No seu encaixe, é possível ouvir um “click” emitido pelas travas que prendem as duas peças.



Plug do cabo da tela flutuante



Conector da tela flutuante